

QEDIT Texteditor - QDEF Quelltext anlegen QDEL Quelltext loeschen
 QLIST Quelltext ausgeben

SYNTAX:

QEDIT name %C7 Datei nicht gefunden
 %48 RAM-Kettungsfehler

- name - Name einer Textdatei (KB 07)
- 1 bis 8 Zeichen
- 1. Zeichen Grossbuchstabe
- 2. bis 8. Zeichen koennen sein:
 ' ' 0 bis 9 und A bis Z

QDEF name, laenge %44 unzulassige Parameter
 %46 illegale Zeichen
 %48 RAM-Kettungsfehler
 %83 Dateiname zu lang
 %C7 nicht genugend Platz
 %D0 Dateiname doppelt

laenge - Laenge des zu reservierenden Speicherplatzes in Hex-Byte

QDEL name %C7 Datei nicht gefunden
 %48 RAM-Kettungsfehler

KURZBESCHREIBUNG:

- QDEF Textdatei name wird nicht doppelt angelegt, genugend freier RAM muss da sein, dann wird eine neue Datei erzeugt
- QDEL loescht Textdatei name und ersetzt durch freien RAM
- QEDIT Editiermoeglichkeit der Textdatei name (nicht im Segment !!)

BEISPIEL:

INIT	Initialisierung
READ QEDIT, R	Quelleditor einlesen
RKET /01, 5000, BAF8	Kettung wieder neu herstellen
QDEF TEST, 1000	Datei TEST der Laenge 1000H wird angelegt
	Adresse wird mit CAT 7 angezeigt adrA
QEDIT TEST	Editor aufrufen zum editieren
	mit ctr B Endadresse adrE ermitteln
WRITE TESTQ, segQ, adrA, adrE	Auslagern auf Band der Datei TEST unter dem Namen TESTQ
	WRITE TESTQ, 02, 4000, 7FFF
	fuer die Adressangabe sollte eine Laenge von 100H bzw. einem Vielfaches genommen werden
QLIST TEST	Ausdruck der Datei auf log. Gerat 3 (standardmaessig Display)
	Durch Zuordnung Geratenummer 3 zu einem Druckertreiber kann gedruckt werden. (siehe Druckbeschreibung)

Kommandos des Editors:

Zwei Grunzustaende:

- >E - Eingabemodus - nur Eingabe moeglich und Verlassen mit OFF
- >K - Korrekturmodus - Korekturen und Kommandos ausfuehrbar

- OFF - Anzeigegrundzustand ctr OFF - Verlassen Editor
- ctr O U - Bild rollen hoch/runter
- ctr S - aktuelle Zeile loeschen ctr E - Eingabemodus
- ctr Q - Zeichenkette ctr G und | (Pfeil nach oben) - Zeilennummer suchen
- ENTER - editierte Zeile auf Pos. uebernehmen ctr N - Suchen ab Position wie ctr G
- ctr M \bar{I} - Zusatzmenue Sonderfunktionen
 - Tauschen VON: Zeichenkette/Zeile (wie bei ctr G)
 - BIS: - , -
 - ALT: alte Zeichenkette
 - NEU: neue Zeichenkette
 - Umlagern VON:
 - BIS:
 - Loeschen wird abgefragt
 - neue Position ist die Anzeige position
 - Aussortieren
 - SIGNUM: Zeichenkette
 - ZEILEN: Anzahl der zu aussortierenden Zeilen
 - Es werden alle solche Zeilen an das Textende sortiert
 - ctr M S Tabulatoren setzen
 - alte Tabulatoren werden mit * angezeigt - neue muessen mit * eingegeben werden (max. 22)
 - Abschluss mit ENTER
 - Formatieren
 - ANZAHL DER ZEILEN PRO SEITE:065 - kann Werte von 001 bis 999 erhalten

Sondertasten

- CL Zeichen auf Cursorposition weg
- > <- Cursor bewegen
- <---| Cursor an Zeilenanfang
- |->| Cursor auf naechsten Tabulator
- ctr |->| Tabulator einfuegen